

## 直管形LED照明器具

品番: NL-FA401

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

## 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のため お客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意



## 警告

- ・ 施工は、取付方法にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。
- ・ 器具を改造しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・ 表示された電源電圧・周波数以外の電圧では使用しないでください。感電、火災の原因となります。



## 注意

- ・ 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・ 周囲温度は、5～35℃で使用してください。器具、ランプの短寿命の原因となります。

## 施工上のご注意

器具を密集して取付けないでください。  
密集させて取付けると、過熱により故障の原因となります。

## 施工手順

## 1. 取付前の確認

天井の補強材は器具質量に十分に耐えることを確認してください。  
取付ボルト、木ネジは強度を確認してください。

## 2. 本体の取付

電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。  
本体を取付ボルト、または木ネジで確実に取付る。  
取付けるためには、最初に反射板を本体から外す必要があります。

## 3. 電源線・アース線の接続

電源線、アース線をワンタッチ端子台に確実に差し込む。  
線を抜く場合は解除釘をドライバーで押えて抜いてください。  
端子台の容量は、20Aです。  
接続不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

## 4. ソケットを本体に嵌合する。

## 5. 反射板の取付

反射板をソケットに合わせ本体に嵌合させる。  
最初の梱包時は反射板が逆さまにセットされています。  
取付けの際の反射板の向きにご注意下さい。

## 6. 化粧ネジ取付

## 7. LEDランプ取付

ランプは確実に取付る。不点灯の原因となります。  
専用のLEDランプを使用してください。

## 8. 着脱防止U字金具をセットする。

着脱防止U字金具のセット取付け方法は別紙解説書にてご確認下さい。

- ・ご使用前にこの取扱い説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意



### 警告

- ・器具を改造しない。感電、火災の原因となります。
- ・万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、感電、火災の原因となります。すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。
- ・ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・従来の蛍光灯ランプは絶対に取付けないでください。



### 注意

- ・お手入れの際はシンナー、ベンジン類及びアルカリ系洗剤は使用しないでください。
- ・設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の部品は劣化します。定期的に安全点検をしてください。3年に1回は工事店の点検を受けてください。点検せず長期に使用されるとまれに、落下、感電、火災などに至る場合があります。

## お手入れ・ランプ交換



### 注意

- ・必ず電源を切ってください。
- ・器具の清掃について
  - ・水または中性洗剤を用い、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
  - ・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・ランプ交換について  
この器具は蛍光管形LEDランプ専用です。  
必ず専用のランプと交換してください。

株式会社 ナニワ

#### ■ 大阪本社

〒581-0027

大阪府八尾市八尾木1丁目233

TEL : 072-922-0245

FAX : 072-991-3779

#### ■ 東京営業所

〒170-0001

東京都豊島区西巢鴨1-19-18

TEL : 03-6825-8630

FAX : 03-6825-8632