

直管形LED照明器具

品番: NL-FV401

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のため お客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- ・施工は、取付方法にしたがい確実にこなしてください。施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧・周波数以外の電圧では使用しないでください。感電、火災の原因となります。



注意

- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・周囲温度は、5～35℃で使用してください。器具、ランプの短寿命の原因となります。

施工上のご注意

器具を密集して取付けないでください。
密集させて取付けると、過熱により故障の原因となります。

施工手順

1. 取付前の確認

天井の補強材は器具質量に十分に耐えることを確認してください。
取付ボルト、木ネジは強度を確認してください。

2. 本体の取付

電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
本体を取付ボルト、または木ネジで確実に取付ける。
取付けるためには、最初に反射板を本体から外す必要があります。

3. 電源線の接続

電源線をワンタッチ端子台に確実に差し込む。
線を抜く場合は解除釘をドライバーで押えて抜いてください。
端子台の容量は、20Aです。
接続不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

4. ソケットを本体に嵌合する。

5. 反射板の取付

反射板をソケットに合わせ本体に嵌合させる。

6. 化粧ネジ取付

7. LEDランプ取付

ランプは確実に取付ける。不点灯の原因となります。
専用のLEDランプを使用してください。

8. ランプ点灯確認後、着脱防止U字金具をセットする。

着脱防止U字金具のセット取付け方法は別紙解説書にてご確認ください。

- ・ご使用前にこの取扱い説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- ・器具を改造しない。感電、火災の原因となります。
- ・万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、感電、火災の原因となります。すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。
- ・ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・従来の蛍光灯ランプは絶対に取付けないでください。



注意

- ・お手入れの際はシンナー、ベンジン類及びアルカリ系洗剤は使用しないでください。
- ・設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の部品は劣化します。定期的に安全点検をしてください。3年に1回は工事店の点検を受けてください。点検せず長期に使用されるとまれに、落下、感電、火災などに至る場合があります。

お手入れ・ランプ交換



注意

- ・必ず電源を切ってください。
- ・器具の清掃について
 - ・水または中性洗剤を用い、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
 - ・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・ランプ交換について
この器具は蛍光管形LEDランプ専用です。
必ず専用のランプと交換してください。

(株) ナニワ

〒581-0027

大阪府八尾市八尾木1丁目233

TEL 072-922-0245

FAX 072-991-3779

東京営業所

〒170-0001

東京都豊島区西巢鴨1-19-18

TEL 03-6825-8630

FAX 03-6825-8632