

保証書

品番	MPL-FLB-80S		
お客様	お名前	ご住所	TEL () -
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年		
お取り扱い販売店	TEL () -		

保証の内容は下記の通りとさせていただきます。

【保証期間】

このLED照明商品の保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。

【保証内容】

取扱説明書及び注意書に従つて使用状態で保証期間内に故障した場合には、当社に保証書を添えてお申し出ください。

無料修理または無償交換させていただきます。

1.次の場合は保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、差電、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源による故障及び損傷
- (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障及び損傷
- (6) 日本国以外での使用による故障及び損傷
- (7) 交換をご依頼される際には、本保証書をご提示頂けない場合

【修理をご依頼されるとき】

万一故障が起きた場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には当社ご相談窓口にて連絡ください。
<ご相談窓口及び修理品などの送付先>
株式会社マキテック LED事業部
〒554-0954 名古屋市中川区栄町2-1001マキビル2F
Tel 052-746-6528 Fax 052-746-6529


MAKITECH POWER LED
MPL-FLB-80S

LEDバルーンライト

取扱説明書・保証書


高効率
LED 照明

防災対策
省エネ
低価格
軽量設計



株式会社 マキテック

1 灯具・三脚の組み立て方法



3 バッテリーの取り付け方法



バッテリーボックス内の
スライドにバッテリーを
奥まで差し取り付けます。
インバータのプラグを
バッテリーに挿します。

ノブを緩めて三脚の足を開きます。

開脚後はノブを緩み無いように
締めてください。

灯具取付後ノブを緩み無いように
締めてください。

灯具の高さを調整する時に
使用致します。

4 バッテリーの始動方法



キーの位置をONにします。
ONにすると灯具が点灯いたします。

5 バッテリーの充電方法




付属の専用充電器を使用して充電してください。
キーの位置をOFFにして、充電器の丸形プラグ側を
バッテリーに接続して充電をおこなってください。

【充電器のバイロットランプ】
■待機時：緑色 ■充電中：赤色 ■充電完了：緑色

△ 注意事項
灯具のコンセントプラグをバッテリーボックス横の
コンセントに挿します。

2 電源コードの接続



取扱い時は指等を挟まないように気を付けてください。持ち運びの際は灯具とバッテリーボックス
は分離して移動させてください。転倒及び故障の原因となります。当製品を設置する際は、安定した
箇所へ設置してください。転倒の原因となります。