

直管LED器具着脱防止説明書

器具に着脱防止バンドが添付されておりますので、ランプ取り付けの際に下記の作業を行ってください。




着脱防止バンド

1 着脱防止バンドの準備

着脱防止バンドの先端を少し通して大きな輪をつくります。

※内折れ部分を曲げてください。



2 反射板と着脱防止バンドの取り付け


予め準備をしておいた着脱防止バンドを、反射板の取付穴の奥までしっかり差し込んでください。

※「カチッ」と音がなるまで差し込んでください。

※着脱防止バンドが反射板から抜けないか確認をしてください。



※必ず両側にバンドを取り付けてください。

※ランプの本数分作業を行ってください。



3 ランプの取り付け

着脱防止バンドを少しずらし、輪を通してランプをソケットへ装着してください。




4 点灯確認

電源を供給し、異常なく点灯する事を確認してください。

5 ランプを固定する

①着脱防止バンドでランプを確実に固定します。

②余った部分をニッパー等の工具でカットしてください。



※引っ張りすぎると、ランプのピンとソケットに余分な力が作用しますので、適度をお願いします。

